

1



Kontrollera att det är 90° vinkel mellan golv och vägg.

2



Applicera Block Lock lim i mitten på en golvprofil samt en väggprofil. Montera dessa på golv samt vägg och applicera Block Lock lim på golvprofilens ovansida och ca 20cm upp på väggprofilen.

3



Placera det första glasblocket

4



Applicera Block Lock lim på en 18cm vertikal profils båda sidor.

5



Placera den vertikala profilen på glasblocket. Upprepa steg 4, 3, 5.

6



Applicera Block Lock lim på en horisontal profil och placera över det första skiftet med glasblock.

7



Upprepa monteringen på nästa skift. Montera 5-6 skift och låt torka. Fortsätt monteringen efter ca 24 tim.

8



När väggen torkat ytterligare ca 24 tim. fogar du med Block Lock fogar du med Block Lock fogar du i valfri kulör.

9



Nu är väggen klar. Om du inte valt endblock i din vägg kan du avsluta väggen med u-profiler eller glasplattor.

FAQ

Inte 90° grader mellan golv och vägg?

Om väggen lutar kan du fortfarande limma med Block Lock. Om väggen lutar utåt fyller du det mellanrum som uppstår med Block Lock lim. Om väggen lutar inåt måste du börja längre ut på första skiftet och fylla det mellanrummet med Block Lock lim. Fokusera på att få glasblocken och fogarna raka.

Golvvet lutar?, fall i golvet?

Golvprofilen måste alltid monteras i våg. 1. Mura upp en klack 7cm bred som är i våg med valfritt brukmtrl, bara det klarar tyngden från glasblocken. Limma sedan golvprofilen på klacken. Du kan också använda plastkilar och klossa under så golvprofilen kommer i våg. Klossa ordentligt så glasblocken får ett jämnt underlag.

Behövs ingen ram runt glasblocken?

Med Block Lock behöver du ingen ram eller förankring till tak. Du kan därför använda endblock som avslutning på väggen.

Instabil vägg när jag limmat klart?

Väggen kan upplevas instabil innan du fogat den. Limmet hårdar efter 24 tim. men är fullt genomhärdat efter ca 3 veckor. När du fogat väggen blir den stabil.

Proffs tips

Du kan bygga hela väggen direkt om smältlim används som komplement. Punkta smältlim längst ut på profilen så smältlimmet får kontakt med glasblocket. Block Lock limmet skall fortfarande användas i mitten.

Duschkvägg

Om du monterat glasblock med Block Lock som en duschkvägg kan du använda duschen samma dag. Block Lock limmet tål vatten och konstruktionen skadas inte.

Montera dörr i glasblocken

Du kan montera en duschk dörr, handdukhängare, toalettpappers hållare mm i fogen när du limmat glasblocken med Block Lock systemet.